

富山県教育文化会館 音響設備一覧(2020.3.1)

音響調整卓	RAMSA	WR-D600		
信号処理架A,B	無停電電源装置	Sanken SMU-HA152R		
	電源制御部	WU-L67	2	
1	電力増幅器	Panasonic	WP-9300 (2ch) 2	
		Panasonic	WP-H122 (2ch) 1	
	SPコントローラ	2in/2out ATL	DSM-01P	2
		2in/6out ATL	DSM-02P	1
	デジタルマルチEQ	Panasonic	WZ-DE46	2
		Panasonic	WZ-DE46 (音響室)	3
電源制御部	WU-L67		2	
2	電力増幅器	Panasonic	WP-DN360(4ch) 1	
		Panasonic	WP-9300 (2ch) 2	
	電源制御部	WU-L67		2
マイク	ダイナミックマイク	AKG	D224E	6
			D222EB	2
		SHURE	SM58	14
			SM58S	2
			SM57-LC	15
		SENNHEISER	MD421	2
	MD431		2	
	MD441		4	
	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	3
			SHURE	Bate87A
		AKG	C451E	3
			C451EB	2
			C414B-XL II	2
		AMCRON	PZM30RG	2
	audio-technica	AT871R	5	
	三点吊マイク	NEUMANN	USM69i	1
	エアーマイク	RAMSA	WM-C70	2
	音響室機器	CAS	TASCAM	122Mk III 2
CD		TASCAM	CD-RW901MK II 2	
MD		TASCAM	MD-801RMk II 1	
デジタルスタジオ		ROLAND	VS-2480CD 1	
GEQ		KLARK-TEKNIK	DN-360 2	
エフェクトプロセッサ		YAMAHA	SPX2000 1	
リバーブ		YAMAHA	PRO-R3 1	
移動用機器	音響卓	MAIDAS(24in)	VENICE240 1	
	MD	TASCAM	MD-801RMk II 1	
	CD	TASCAM	CD-R9000SL 1	
			CD-RW2000 2	
	CAS	TASCAM	202MKV 1	
DI	Boss	DI-1 2		

スピーカー	プロセニアム	MeyerSound	パワード(遠距離)CQ-1	1
			パワード(近距離)UPA-1P	1
	サイドカラム(L.Rの合計数)	MeyerSound	パワード(全体)CQ-1	2
			パワード(近距離)UPA-2P	2
			パワード(SubW)USW-1P	2
	ステージフロント	EAW	L8CX2-X0	3
	固定ハネ返り	Klipsch	Heresy HIP	2
移動用スピーカー	ElectroVoice	Sx300(アダプタ有)	8	
		同上用スタンド	4	

マイクスタンド	スタンド	高砂 MF18TM(Hi)	7
		高砂 MF34T(Lo)	2
	フレキ	高砂 MF213	5
	ブーム	K&M 210(Hi)	6
		K&M 259(Lo)	10
	卓上	高砂 MS28(Lo)	6
高砂 MS205(Hi)		2	
高砂 MS10(ベース)		6	
SONY A12(ベース)		6	
マルチ	ボックス	8ch	4
		16ch	3
	先バラ	8ch 12c	2
		16ch 12c	2
		16ch 11c	2
	ケーブル	8ch(5m)	2
8ch(10m)		2	
16ch(5m)		2	
16ch(10m)		5	

		ワイヤレス周波数帯	バンド	2P	SWT	
ホール	A	1.2L-130	1243.250	○	○	—
		1.2L-145	1243.625	○	○	—
		1.2L-160	1244.000	○	○	—
		1.2L-170	1244.250	○	○	—
		1.2L-190	1244.750	○	○	—
		1.2L-205	1245.125	○	○	—
	B	B22	806.500	○	○	○
		B43	808.000	○	○	○
		B15	809.000	○	○	—
		B45	809.375	○	○	—
集会所	B31	806.625	—	—	○	
	B32	806.875	—	○	—	
	B61	807.250	—	—	○	
	B55	809.625	—	—	○	
会議室	B12	806.375	○	—	—	
	B52	808.125	○	—	—	
	B16	809.500	○	—	—	
ハイビジョン	B51	807.625				
	B54	808.750				
403	B24	807.875				
	B25	808.500				

下手盤	
16M1	16M2
16M3	16M4
16M9	
8M1	8M2

客席中央盤	
16M7	16M8
客席奥壁盤	
16M7	16M8

上手盤	
16M5	16M6
16M9	